




Sopladora
TKEB-28-B

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Favor de leer este manual de instrucciones
antes de utilizar la herramienta

Manual de Instrucciones

ESPECIFICACIONES

Modelo	TKEB-28-B
Máximo Flujo de Aire	2.8m ³ /Min
Velocidad	16000RPM
Potencia	600W
Voltaje	110Voltios
Frecuencia	60Hz

Uso previsto

La herramienta ha sido prevista para soplar polvo.

Alimentación

La herramienta ha de conectarse solamente a una fuente de alimentación de la misma tensión que la indicada en la placa de características, y sólo puede funcionar con corriente alterna monofásica. El sistema de doble aislamiento de la herramienta puede, por lo tanto, usarse también en enchufes hembra sin conductor de tierra.

Advertencias de seguridad generales para herramientas eléctricas



ADVERTENCIA! Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. Si no sigue todas las advertencias e instrucciones podrá ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o heridas graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras referencias.

NORMAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

1. Emplee siempre gafas de protección, gorro y máscara cuando emplee el

soplador.

2. No apunte nunca la boquilla a nadie que esté cerca cuando emplee el soplador.

3. Emplee siempre la bolsa del polvo para recolectar el polvo, las virutas, y objetos semejantes.

4. No recoja colillas de cigarrillos cuando todavía estén calientes, virutas metálicas recién cortadas, ni tornillos, clavos y por el estilo.

Advertencia: Si utiliza el soplador en superficies mojadas podrán producirse descargas eléctricas. No lo exponga a la lluvia. Guárdelo en interiores.

5. No bloquee nunca la entrada de succión ni la salida del soplador. El aumento de las revoluciones del motor podrá ocasionar una peligrosa rotura del ventilador.

6. El soplador no ha sido pensado para ser utilizado por niños pequeños ni ancianos o personas débiles sin supervisión.

7. Si hay niños pequeños habrá que tener cuidado para asegurarse de que no juegan con el aspirador.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

PRECAUCIÓN:

- Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de ajustar o comprobar cualquier función de la herramienta.

Interruptor de encendido

PRECAUCIÓN:


- Antes de enchufar la herramienta, compruebe siempre que el interruptor de gatillo se acciona

correctamente y regresa a la posición “OFF” cuando se libera.

Para encender la herramienta, simplemente presione el interruptor de gatillo. La velocidad de la máquina aumenta incrementando la presión ejercida en el interruptor de gatillo. Suelte el interruptor de gatillo para apagar la herramienta.


Para una operación continua, presione el interruptor de gatillo y luego empuje el botón de bloqueo.

Para parar la herramienta cuando funciona en la posición de bloqueo, presione el interruptor de gatillo completamente y suéltelo.





OPERACIÓN

Soplado



Para soplar polvo, una la boquilla a la salida del soplador, girándola hacia la derecha para bloquearla en posición.

Succión del polvo



NOTA:

- En algunos países las bolsas para el polvo son accesorios opcionales.

Para la succión del polvo, coloque la boquilla en la entrada de succión y la bolsa para el polvo en la salida del soplador.



Después de haberse llenado de polvo la bolsa, vacíela en un recipiente de polvo abriendo el fijador.

MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN:

- Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de intentar realizar una inspección o mantenimiento.
- No utilice nunca gasolina, bencina, disolvente, alcohol o similares. Podría producir descolocación, deformación o grietas.

Reemplazo de las escobillas de carbón



Extraiga e inspeccione las escobillas de carbón regularmente. Reemplácelas cuando se hayan desgastado hasta la marca límite. Mantenga las escobillas de carbon limpias de forma que entren libremente en los portaescobillas. Deberán reemplazarse ambas escobillas de

carbon al mismo tiempo. Utilice únicamente escobillas de carbón idénticas.


Utilice un destornillador para quitar los tapones portaescobillas.

Extraiga las escobillas de carbón desgastadas, inserte las nuevas y vuelva a colocar los tapones portaescobillas.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del producto, las reparaciones, y otras tareas de mantenimiento o ajuste deberán ser realizadas en Centros de servicio autorizados por TAKIMA, empleando siempre repuestos TAKIMA.

Despiece

Modelo: TKEB-28-B



Lista de Partes

Modelo: TKEB-28-B

No	Descripción
1	Bearing
2	Armature
3	Stator
4	Self-Tapping Screw
5	Dust Washer
6	Bearing
7	Fan Cover
8	Self-Tapping Screw
9	Flat Screw
10	Fan
11	Safety Plate
13	Nut
14	Self-Tapping Screw
15	Plastic Ring

No	Descripción
16	Blowing Dust Pipe
17	Housing
18	Switch
19	Self-Tapping Screw
20	Cord Clamp
21	Cable Shield
22	Cord
23	Nameplate
24	Self-Tapping Screw
25	Brush Holder+Brush Cap
26	Carbon Brush
27	Dust Bag
28	Steel Wire Frame